

## κατανάλωση αρμόστοκου (kg/m<sup>2</sup>) ανάλογα με το μέγεθος των πλακιδίων και το πλάτος των αρμών

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ (mm)	ΠΛΑΤΟΣ ΑΡΜΟΥ (mm)							
	1	2	3	4	5	7	9	10
20 x 20 x 4	0,6	1,2	1,8					
50 x 50 x 4	0,25	0,5	0,7					
100 x 100 x 8	0,25	0,5	0,7	1,0	1,2			
200 x 200 x 8	0,1	0,25	0,35	0,5	0,6	0,8		
250 x 450 x 8	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5		
300 x 600 x 10	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,8
300 x 600 x 12	0,1	0,2	0,3	0,35	0,45	0,6	0,8	0,9
330 x 330 x 8	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5		
330 x 330 x 10	0,1	0,2	0,3	0,35	0,45	0,65	0,8	0,9
400 x 400 x 8	0,1	0,15	0,2	0,25	0,3	0,4		
400 x 400 x 10	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	
450 x 450 x 10	0,1	0,15	0,2	0,3	0,35	0,5	0,6	0,7
450 x 450 x 12	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,6	0,7	0,8
500 x 500 x 9	0,05	0,1	0,15	0,2	0,3	0,4	0,5	
600 x 600 x 10	0,05	0,1	0,15	0,2	0,25	0,35	0,45	0,5
600 x 600 x 12	0,05	0,1	0,2	0,25	0,3	0,4	0,55	0,6
800 x 800 x 10	0,05	0,1	0,1					
800 x 800 x 12	0,05	0,1	0,15					
600 x 1200 x 12	0,05	0,1	0,15					
1200 x 1200 x 12	0,05	0,05	0,1					